

ARMADO DE CADENAS DE CIMENTACIÓN O DESPLANTE.

- Las cadenas son elementos estructurales que van por encima de la cimentación
- Se arma con estribos rectangulares y 4 varillas de 3/8" que van en cada una de las esquinas del estribo.
- La cadena será del mismo ancho que los muros y los estribos se harán 1.5 cm. más pequeños en sus 4 lados.
- El objeto: repartir el peso de la construcción a lo largo del cimiento para evitar agrietamientos en los muros.
- Evite que se hagan empalmes en la mismo punto, por lo menos a cada 60 cm., de separación y los traslapes se harán con 40 cm. de empalme.
- El concreto para colar las cadenas será de 150 kg/cm². Las varillas deben estar limpias, libres de grasa, oxido o cualquier material extraño.

