

ARMADO DE CASTILLOS.

Son los refuerzos verticales que dan mayor resistencia al muro.

CARACTERISTICAS

Se deben En todas las esquinas y en cruces de muros. A cada 4.00 m. como máximo.

En los vanos de puertas, y ventanas, se recomienda poner armex, así como, en los lugares donde existan mochetas.



RECOMENDACIONES

Las varillas de los castillos que suben hasta la losa debemos cortarlas en una sola pieza.

Si por error las varillas son cortadas en el primer nivel, se tienen que hacer un traslape, el mínimo es de 0.40m. y no se deben de hacer a la misma altura.

Si son castillos que llegan a la primera losa de entrepiso los anclaremos 2/3 de la cimentación, Este armado sirve para amarrar las cadenas de desplante, muros y las cadenas de cerramiento.

Es importante revisar el armado, así como los amarres del acero y sobre todo verificar que al colocar la cimbra se realice de manera que se pueda garantizar el recubrimiento necesario para el acero.

