

CIMBRADO DE CADENAS DE CIMENTACIÓN O DESPLANTE.

- Servirá como “molde” para encofrar al concreto y pueden ser de metal, plástico o madera siendo esta ultima la mas común.
- La madera de la cimbra deberá protegerse impregnándola con aceite quemado o diésel. Moje antes del colado, para evitar que el concreto se adhiera a la madera.



- Antes de empezar a colar, verificar quede centrado y que no quede pegada a la madera, porque el concreto no trabajara de manera integral.
- Se soluciona colocando separadores en el interior de la cimbra, se sujeta con un torzal de alambre quemado, a la misma distancia para sujetar y hacer presión además de estacas al exterior para evitar que se mueva o se abra.

