

COLADO DE LOSAS DE CIMENTACIÓN.



SEPARACION DE SILLETAS.

Varilla No3 0.50x0.50

Varilla No4 1.00x1.00

Malla electro soldada 66-66 0.60x0.6



Ya que fraguo el concreto, lo curamos rociando bastante agua uniformemente dos veces al día, por la mañana y por la tarde, durante una semana,

Antes de colar el firme hay que verificar que el material de relleno sea el indicado y tenga la compactación correcta.

El desplante de la losa se hará siempre sobre material resistente, colocando plástico en la base.

Para evitar que el refuerzo se mueva se colocan silletas como guías

El firme será de concreto $F'c=200$ Kg./cm², tendrá un espesor de 8 a 15 cm. Se colara al mismo tiempo que las cadenas de desplante.

Se recomienda que con una regla de madera para ir acomodando el concreto, y así nos quede a nivel Y con una llana o avión, damos el acabado final al concreto, si es pulido.