

COLOCACIÓN DE MUEBLES Y ACCESORIOS

Los lavabos y los fregaderos, tienen su propia forma de colocarse a una altura no mayor de los 90 cm.

Se coloca un empaque en la base del excusado que puede ser de cera para evitar filtraciones de agua. Cuando se atornille el excusado no hay que olvidar poner las tapas de porcelana a los tornillos.

Los accesorios se colocaran de acuerdo a las necesidades de quien habite la vivienda, siempre con la mayor facilidad de llegar a ellos.

Para evitar que el agua de la ducha invada todo el baño haremos un sardinel delimitando el área de la regadera, colocamos un cancel o una cortina según nuestras posibilidades.



Todas las conexiones deben quedar, correctamente selladas para evitar fugas, para el excusado, existen juntas especiales, que deben colocarse en el desagüe del excusado.

