

RELLENO DE CEPAS

El material de relleno será el propio de la excavación Si este no se encuentra contaminado de materia orgánica como plantas, papel, ramas, basura, etc.

si este fuera el caso cambie la tierra por una limpia y que pueda compactarse.

Los rellenos se deben de hacer en capas de 20 cm Humedeciendo cada una de estas hasta el final.

Esto se puede hacer de forma manual con un pisón o de manera mecánica con una vibro compactadora conocida como bailarina

