

TENDIDO DE POLIDUCTO



Hay que llegar con el hasta el muro y hacer las bajadas donde se colocaran contactos, apagadores, etc.

Para mayor rapidez y fácil colocación del cableado, se recomienda poliductos que contengan la guía.

Al tamaño original de la guía hay que aumentarle de 1.5 a 2 m. Para hacer los amarres necesarios de los enganches de los cables.

Porque se puede aplastar o chupar y ocasionara problemas para la instalación del cableado.

Cuando se haga el colado, verificar que los trabajadores no pisen el poliducto.

Es prudente taponear los huecos de las instalaciones para evitar que el concreto se introduzca dentro de las bovedillas.