

CIMBRADO DE CADENAS DE REMATE O CERRAMIENTO



↓

Sobre el perímetro de la losa se coloca la cimbra de madera previamente mojada.



↓

Se debe cuidar que la madera no tenga contacto directo con el acero, para esto se deben de colocar calzas.



↓

Al encontrarse dos tablas se debe procurar que estas tengan una perfecta unión.



↓

Se deben hacer tapones para cerrar las ranuras, con esto evitaremos que el concreto se deshidrate.