

COLADO DE CADENAS DE CIMENTACIÓN O DESPLANTE.

Antes de colar las cadenas, se deben armar los castillos, y anclarlos al cimiento, quedando unidos perfectamente a la cadena.



Una vez colocada la cimbra y el armado en su interior, se procede a vaciar el concreto. Hay que picarlo con una varilla esto es para que el concreto penetre.

Una forma mecánica es, con el vibrador la vibración que se genera hace que el concreto se vuelva mas solido sacando las burbujas de aire que quedaron atrapadas.



Lo necesario y suficiente para que el concreto fluya y envuelva totalmente el acero de refuerzo, alcanzando la consolidación