

FIRMES

La finalidad del firme es recibir el acabado cerámico que cubrirá el **piso**.

Si el acabado es tosco con huecos estos espacios los rellenara con adhesivo del piso y se desperdicia material.

Son 5 cm., de un concreto pobre de 100kg/cm², que van a formar una placa en toda la superficie de la losa.

Debe tener un final uniforme y nivelado. Nos apoyamos de líneas de concreto que llamaremos maestras, y será de la altura que se requiera.

Estas líneas paralelas, varían de espacio de una a otra, en medio de cada línea vaciamos el concreto y con el apoyo de la cuchara rellenamos las áreas,

Utilizando una regla metálica, retiramos los excesos.



Una vez que a fraguado el concreto se aplanan con una plana de madera para sellar poros y orificios.

En los firmes alojaremos las instalaciones hidráulicas y eléctricas, si el proyecto así lo requiere.