

IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS CADENAS

PROCEDIMIENTO 1

1. El cartón lo cortaremos con un centímetro más que el ancho de la cadena, estos elementos deben de estar limpias de grasas, polvo y tierra.
2. Cortamos el cartón para toda la cadena.
3. Calentamos el chapopote.
4. Vaciamos el chapopote en las cadenas
5. Extendemos con una cuña o brocha
6. Colocamos el cartón asfáltico.
7. Ponemos una segunda capa de chapopote.
8. Rociamos con una capa de arena.

PROCEDIMIENTO 2

1. Colocar una capa de impermeabilizante a base de gasolina.
2. Por encima de esta, se coloca un plástico que cubrirá la cadena.
3. Enseguida se procede a pegar los tabiques o block del muro.

PROCEDIMIENTO 3

1. Previa limpieza de las cadenas se aplica dos capas de impermeabilizante asfáltico a base de gasolina
2. Se alterna con una membrana de refuerzo de fibra poliéster.
3. Como acabado final se aplican dos capas de impermeabilizante

NOTA:

Existen en el mercado impermeabilizante que son ecológicos, porque están hechos a base de llantas, recomendables para ayudar al medio ambiente y evitar la contaminación.

