

## RECUBRIMIENTOS EN MUROS

En la cocina se recomienda colocar lambrines. Son recubrimientos para proteger al muro de humedad y grasa.



Para la colocación de recubrimientos en pisos y en muros se recomienda medir el área donde se va a colocar el azulejo y se hace una escuadra maestra. Actualmente ya existen pastas para su colocación.



Antes de pegarlos se recomienda abrir cuatro o cinco cajas mezclarlas y dejarlas humedecer. Ya que en ocasiones varían las tonalidades de las piezas.



Una vez la pieza humedecida hay que extender la pasta sobre todo la superficie del azulejo. De esta manera toda la pieza puede quedar unida al muro o al piso



Se le dan unos golpes suaves con el mango de la cuchara para nivelar. Se debe cuidar que todas las esquinas coincidan y las hiladas de un muro con el otro.



Se junta el azulejo con junta especial o boquilla. Para esto se toma la pasta con la espátula y se rellenan con la junta o boquilla de color. por ultimo se limpian todos los excesos con una esponja húmeda y limpia.

