

CIMBRADO DE LOSAS Y TRABES.



SE DEBE VERIFICAR

La altura del concreto en dalas o cadenas de desplante con la manguera de nivel, que quede perfectamente horizontal y que el apuntalamiento sea lo suficientemente resistente para soportar el peso del concreto y del armado.



La cimbra de la losa por lo general es de madera, que debe apuntalarse, y prepararse recubriéndola con aceite quemado o diésel.



En las losas, la altura se marcará de acuerdo al nivel de piso terminado.



Después de cimbrar y antes de colar debemos colocar el armado de refuerzo y levantar con calzas el acero para que este quede exactamente en medio del concreto.

